




## MICROFIBRE


ÉCRANS ET TABLETTES TACTILES





**SUPPRIME LES TRACES  
NE LAISSE AUCUNE PELUCHE  
S'UTILISE À SEC**


### CARACTÉRISTIQUES ET USAGES/ CHARACTERISTICS :

 Tissu spécialement conçu pour nettoyer et essuyer toutes les surfaces sensibles (smartphones, lentilles de caméras, caméscopes, écrans tactiles, écrans GPS, lunettes). Souple et ne laissant aucune peluche, il absorbe toutes les saletés et les résidus. Lavable à 30°C, sans assouplissant ni chlore. Évitez les sèche-linge.

 Cloth specially designed to clean and wipe all sensitive surfaces (smartphones, camera lenses, camcorders, touch screens, GPS screens, glasses). Flexible and leaves no lint, it absorbs all the dirt and residues. Washable at 30°C, without fabric softener or chlorine. Avoid tumble dryer.

 Panno appositamente progettato per pulire e pulire tutte le superfici sensibili (smartphone, lenti fotocamere, videocamere, touch screen, schermi GPS, occhiali), flessibile e non lascia pelucchi, assorbe tutti gli sporchi e residui. Lavabile a 30°C, senza ammorbidente o cloro. Evitare l'asciugatrice.

 Stoff speziell zu reinigen und wischen alle sensitive Oberflächen (Smartphones, Kameras Objektive, Camcorder, Touchscreen, GPS-Bildschirme, Brillen). Flexibel und hinterlässt keine Flusen, absorbiert es alle Verschmutzungen und Rückstände. Waschbar bei 30°C, ohne Weichspüler oder Chlor. Vermeiden Trockner.

 Doek Speciaal ontworpen voor het reinigen en veeg alle gevoelige oppervlakken (smartphones, camera lenzen, camcorders, touchscreens, GPS schermen, glazen), flexibel en laat geen pluizen, het absorbeert alle dirty en residuen. Wasbaar op 30°C zonder, wasverzachter of chloor. Vermijd wasdroger.

DIPSIE Production - Z.I. du Val d'Argent  
24, rue de Salonique - 95100 Argenteuil  
Tél : 01.39.81.70.76 - info@dipsie.fr

15 x 20 cm

